

**ABCまたは123  
ボタンを押すと  
歌やおしゃべり！**



- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池をすべて取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池2本（別売り）を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりとしめ

**シャッターを押すと、おもちゃ  
の写真が出てきます。写真を押  
しもどして繰り返し遊べます。**



この取扱説明書は保管して  
ください。



電池の交換は保護者の方が  
行ってください。電池の交  
換に必要な道具：プラスの  
ドライバー（プラスのドライ  
バーは入っていません）

(+ 単四型アルカリ  
乾電池2本 -)

単四型**アルカリ**乾電池2本使  
用（テスト用電池付き）。セツ  
トされている電池はテスト用  
です。必ず**アルカリ**乾電池を  
ご使用ください。



汚れたら、水を固く絞ったタ  
オルでふいてください。水に  
浸けて洗わないでください。

- てください。ネジはしめすぎないでください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くな  
ったら、電池をすべて交換してください。  
電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 正しく動作しないときは、電池を一度取り  
出してから入れ直してください。



## ⚠ 注意 (ちゅうい)

### 保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。  
(電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- + - (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

\*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

\*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

\*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒101-0045東京都千代田区神田錦町3-3神田大木ビル5F  
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620  
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時